

☒-琴弓正握 ☒-琴弓反握

V+☒-模拟信号通路音量

V+☒-数字合成算法音量

A+☒-切换合成算法

A+☒-微调算法

R+☒-微调音符模式释放时间

R+☒-微调打击模式释放时间

R+T-切换释放琴弓时的响应模式

S+☒-调节效果器作用量

S+☒-调节效果器时间参数

S+T-切换效果器类型

T+☒-对琴弓进行整体移调

T+☒-仅对琴弓反握进行移调

P+☒-载入预设

P+☒+A-储存预设

P+☒+V-储存预设(包含音量参数)

P+☒-启用复音模式

"Q"-启动音高量化

"Q"+☒-调节音高量化强度

"Q"+P+☒-音色部分琴弓灵敏度

"P"-启动打击乐模式

"P"+☒-打击乐模式触发阈值

"P"+P+☒-演奏部分琴弓灵敏度

"P"+P+☒-琴弓倾斜灵敏度

"Q"+"P"-启用双音模式

◀+P+T-切换踏板模式

R+S-立即切断延音

A+T+☒-微调整体音高

"Q"+"P"+V-锁定传感器状态

V+A-设备校准

U盘相关功能

S+(QP)+A-存储预设

P+(QP)+A-载入预设

U?+A-更新固件



FLUX

快速
上手
指南