

ETHER V.2

Inoltrati in una giungla verde. Attiva l'interruttore di accensione. Il LED giallo indica che ETHER è pronto per accompagnarti in un viaggio sonoro.

Usa la rotella superiore (amplificazione e rigenerazione delle alte frequenze) in modo da focalizzare ETHER sugli strati più interessanti e dinamici del suono. Più forte sarà la sorgente sonora e minore dovrà essere l'amplificazione.


Usa la rotella inferiore (volume) per mixare il suono di ETHER con le tue onde cerebrali nella miglior proporzione.

NOTA: se sia la rotella del volume che quella dell'amplificazione sono quasi totalmente aperte ETHER potrebbe entrare in feedback e iniziare ad emettere scricchiolii e rumori. Per evitare questo problema non impostare tutte e due le rotelle contemporaneamente verso la posizione massima. Si consiglia di usare cuffie sensibili in modo che puoi lavorare con il volume impostato verso posizioni basse della rotella.

Muoviti, controllando punti e direzioni differenti nello spazio.

Controlla tramite una o tutte e due le antenne diversi oggetti conduttivi. Toccale con le dita. Prova a connetterle a dei cavi elettrici liberi, come se fossero i cavi delle antenne delle vecchie radio, per trovare suoni ancora più fichi.

Se hai trovato Tesoro Sonoro Nascosto, rimani fermo per un po' respirando profondamente pensando al senso della vita...



- 1 Rotella di amplificazione** - in ambienti silenziosi imposta la rotella verso il valore massimo, in ambienti rumorosi verso il valore minimo.
- 2 LED** - Indica che ETHER è acceso.
- 3 Rotella del volume.**
- 4 Interruttore di accensione.**
- 5 Uscita cuffie/linea** jack stereo da 3.5mm stereo. Si raccomanda di usare cuffie sensibili e con una bassa impedenza come le KOSS Porta Pro.
- 6 Antenne** - toccale con le tue dita o mettile a contatto con oggetti metallici.

SPECIFICHE:

Misure: 103x58x17 mm

Peso: 73g (con le batterie)

Alimentazione: 2x AAA (batterie alcaline o al litio)

Output: mini-jack stereo da 3.5 mm

Per inserire le batterie (2x AAA) bisogna svitare le quattro viti sul fondo della case.